

# Card Storage Disk

## UA-P959

### クイックガイド

お使いの前によくお読みになり、紛失しないよう大切に保管してください。

### カードストレージディスクの使用方法

カードストレージディスクは簡単にご使用いただけます。カードストレージディスクはWindows 2000/XP以上に対応します。

#### ■パソコンとの接続

- 1.パソコンの電源をオンにします。
- 2.カードストレージディスク本体からUSB端子を引き出し、パソコンのUSB端子と接続します。
- 3.デスクトップにリムーバブルディスク※1が表示されます。

※1 リムーバブルディスクの名称はお使いのパソコン環境により異なる場合があります。

※USBハブや拡張USBボードで接続した場合、カードストレージディスクを認識しなかったり、エラーメッセージが表示される場合があります。ご注意ください。

#### ■パソコンとの接続を解除する

- 1.タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックして該当するドライブを停止します。『安全に取り外すことができます』というメッセージが出てからUSB端子の接続を外します。

### 仕 様

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 容量       | 64GB                    |
| メモリータイプ  | フラッシュ                   |
| インターフェイス | USB2.0                  |
| コネクタ     | USB Aコネクタ               |
| データ転送速度  | 最大480Mbps               |
| 外形寸法     | 約(W)85mm×(H)54mm×(D)3mm |
| 重量       | 約25g                    |



## 注意

データの管理に関する注意

必要なデータはバックアップを作成してください。バックアップの作成を行わずにデータを消失、破棄し、それに伴う損害が発生した場合に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本製品およびパソコンの不具合により、データ等が破損、または消去された場合、それらのデータ等の内容の保証に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本製品へのアクセス中に、パソコンの電源をオフにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください、データが破損、または消去される恐れがあります。

データを消失、破棄し、それに伴う損害が発生した場合に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

## その他 ご注意

- ◎本製品およびパソコンの不具合により、データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎本製品でのご使用、または使用不能から生じる附随的な損害(事業の利益損失、中断など含む)に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。