

aigo



aigo Legacy

モバイルチャージャー

PB2000

クイックガイド

主な機能/特長

- ①大容量バッテリー
大容量の2000mAhバッテリー搭載。
- ②スリムでシンプルなデザイン
シンプルなデザインで、ビジネス・プライベートを問わず活躍。
- ③手のひらサイズで持ち運び楽々。
(幅)48×(高さ)89×(奥行)16.8mmに60gのコンパクトサイズ。
- ④USB給電対応
付属のコネクタ用USBケーブルとmini USB B用コネクタでパソコンのUSB接続端子から給電可能。
- ⑤豊富な変換コネクタを同梱
au/docomo・SoftBank/mini USB B/micro USB B用のコネクタ付属。

安全上の注意

本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。

充電池の液漏れ・発熱・発火・破裂により、大けがや火災の原因になります。

付属品のケーブル類を首に掛けてふざけたり遊んだりしないでください。

特に小さなお子様のまわりにケーブル類を放置しないでください。

窒息事故の危険があります。

ご自身による修理、分解、改造をしないでください。

故障の原因になる上に、感電の危険があります。

また、本製品には小さな精密部品が内蔵されており、特に小さなお子様などのまわりでは誤飲の危険があります。絶対にしないでください。

長時間使用すると製品が熱くなることがありますのでご注意ください。

その状態の製品と身体の一部が長時間触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがあります。

本製品に水を掛けたり、濡らしたり、多湿・ほこりの多い場所での使用・保管は避けてください。

内部に水やほこりが入ると、感電や故障、火災の原因になります。

製品を落としたり、叩いたり、乱暴な扱いをしないでください。

けがや事故の原因となります。

本製品を直射日光の当たる場所、いちじるしく高温・低温になる場所での使用・保管は避けてください。

製品が劣化し、故障の原因となります。

製品をお手入れする場合には、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。

アルコールやベンジンなど化学薬品は使用しないでください。製品が変質・変色してしまう恐れがあります。

アフターサービス

◎保証書の記入事項

本製品に含まれている保証書に、お買い上げの際は必ず販売店より「購入日」と「販売店名」欄などの記入をお受けください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。(保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。)

◎修理をご依頼の前に

製品の動作に関して不都合、不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

※本製品およびパソコンの不具合により、データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

※本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

※本製品での使用、または使用不能から生じる附随的な損害(事業の利益損失、中断など含む)に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

※本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

■商標について

記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

※本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。

※記載の外観および仕様、本書の内容は改良のため予告なく変更することがあります。

※本書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

※当社では常に製品の品質の改善を行っており、お客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございますのでご了承ください。

製品に関するお問い合わせ

エグゼモードサポートセンター ☎0570-036-036

修理受付専用ダイヤル ☎03-3780-0011

受付時間 10:00~17:00

(土、日、祝祭日および当社指定休業日を除く)

メールアドレス: support@exemode.com

エグゼモードホームページ: <http://www.exemode.com>


aigoホームページ: <http://jp.aigo.com>

○通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しただけまよう、お願い申し上げます。

○年末年始などのセンター休業日には、お客さまへのご対応ができない場合がございます。

○本製品に関するお問い合わせ、およびサポートについては日本国内限定とさせていただきます。

パッケージ内容




- ①PB2000本体 ⑤mini USB B用コネクタ
②コネクタ用USBケーブル ⑥micro USB B用コネクタ
③docomo/SoftBank用コネクタ ⑦クイックガイド(本書)
④au用コネクタ ⑧保証書


※実際の製品と多少形状が異なる場合があります。

各部の名称

前面



下面




- ①バッテリー残量確認ボタン
②バッテリー残量ランプ
③USB A 出力端子
④mini USB B 入力端子

使用方法


1.本製品の蓄電

本製品の電源がオフの状態、付属のコネクタ用USBケーブルとコネクタを使って本製品のmini USB B 入力端子とパソコンのUSB端子を接続するとバッテリー残量ランプが点滅し、蓄電を開始します。
ランプが全て点灯状態になったら、蓄電完了です。



2.機器の充電

- ①付属のコネクタ用USBケーブルを使用し、本製品のUSB A 出力端子と充電したい機器を対応するコネクタで接続します。
②バッテリー残量ランプが点灯し、充電を開始します。
③充電完了後は速やかにコネクタから機器を取り外してください。充電完了のサインについては、機器に付属の取扱説明書を参照してください。



※本例では、docomo/SoftBank用のコネクタで説明しております。au用のコネクタのつまみは、コネクタの前面にあります。


※携帯電話用の変換コネクタの着脱は、つまみをしっかりと押しながおこなってください。無理に着脱すると、接続端子が破損する恐れがあります。

※充電完了後は速やかにコネクタから機器を取り外してください。過充電となる恐れがあります。充電時間については、充電する機器の取扱説明書も合わせてお読みください。

※本製品で、複数台数の充電を同時におこなわないでください。機器やデータが破損する恐れがあります。

3.電池残量のチェック

本製品のバッテリー残量確認ボタンを押すと、バッテリー残量ランプが点灯します。
バッテリー残量は点灯したランプの数で確認いただけます。



バッテリー残量ランプ状態

①点滅時※	バッテリー残量が50%以下
②点滅時※	バッテリー残量が50%～75%
③点滅時※	バッテリー残量が75%～90%
④点滅時※	バッテリー残量が90%以上
全て点灯時※	バッテリーフル蓄電
残量箇所点灯時	他の機器を充電中

※蓄電時

製品の仕様

バッテリータイプ	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	2000mAh/3.7V
入力	DC5V/1A
出力	DC5V/1A
入出力端子	入力: mini USB B 入力端子 出力: USB A 出力端子
蓄電時間	約5時間
バッテリー寿命	約500回
蓄電方法	USB給電
動作環境	温度: 0～45℃ 湿度: 最大65% (結露なきこと)
本体寸法	(幅)48×(高さ)89×(奥行)16.8mm (付属品除く)
本体重量	約60 g (付属品除く)
対応機種	docomo / au / SoftBank各社の携帯電話 mini USB B / micro USB B で充電可能な機器 USB A で充電可能な機器

○すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※対応機種の中でも一部対応できない場合があります。ご了承ください。

※本製品使用中に発生したデータや機器の破損、消失に関しては保証できません。

※蓄電時間は、蓄電している環境により異なります。

※USB A出力端子へ接続しての充電は、それぞれの機器に付属のUSBケーブルをご使用ください。